

Fernbedienung TV-Einstellung

Programmierung der Fernbedienung bei **alten Serien** (goldenen / bronzenen Hintergrund):



1. Drücken Sie die **TV-Standby** und die **OK** Taste gleichzeitig während 3 Sekunden, um in den Modus Einstellungen zu wechseln. Wenn die LED-Anzeige leuchtet, wurde in den Modus Einstellungen gewechselt.

2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.

3. Geben Sie die dreistellige Kennziffer des Herstellers, die sich in der Liste befindet, mithilfe der Zifferntasten der Fernbedienung ein. Die LED-Anzeige wird bei jeder Eingabe einer Ziffer aufleuchten.

4. Drücken Sie auf die Taste **OK** um den Vorgang zu beenden. Die LED-Anzeige blinkt 2 Mal auf und wechselt dann in den Status „Aus“.

Programmierung der Fernbedienung bei **neuen Serien** (silbernen Hintergrund):



1. Drücken Sie die **MENU** und die **OK** Taste gleichzeitig während 3 Sekunden, um in den Modus Einstellungen zu wechseln. Wenn die LED-Anzeige leuchtet, wurde in den Modus Einstellungen gewechselt.

2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.

3. Geben Sie die dreistellige Kennziffer des Herstellers, die sich in der Liste befindet, mithilfe der Zifferntasten der Fernbedienung ein. Die LED-Anzeige wird bei jeder Eingabe einer Ziffer aufleuchten.

4. Drücken Sie auf die Taste **OK** um den Vorgang zu beenden. Die LED-Anzeige blinkt 2 Mal auf und wechselt dann in den Status „Aus“.

Hinweis: Sollte ein Code nicht alle Funktionen abdecken, bitten wir Sie einen anderen Code zu verwenden.

TV brand list

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
ACCENT	049 063
ACEC	112
ACURA	195
ADMIRAL	065 076 163 171 190 307 324 369
ADYSON	379
AGASHI	076 379
AGEF	324
AIKO	049 063 076 102 141 172 195 225 379
AIM	049 063
AIWA	376 377
AKAI	019 049 050 055 063 076 102 107 123 133 139 141 150 172 174 182 195 209 225 326 333 379 428 432 433 437
AKIBA	006 049 063 123 380
AKITO	049 063 106
AKURA	006 049 076 096 123 195 419 426
ALARON	042 334
ALBA	018 044 049 050 107 123 134 163 179 184 195 225 228 232 239 379 413 421 431
ALBIRAL	121 326 372
ALCYON	407
ALLORGAN	050 094 236 334
ALLSTAR	049 063
AMPLIVISION	113 379 421 425
AMSTRAD	004 011 049 063 076 123 131 172 195 225 426
ANAM	049 063 195
ANGLO	076 195
ANITECH	049 063 076 195 407
ANSONIC	045 049 063 107 112 195 210 242 391 413 421
APOLLO	165
ARC EN CIEL	029 034 074 182 186 415 424

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
ARCAM	029 379 424
ARDEM	392
ARISTONA	049 050 063 065 079 112 158 160 188
A.R.SYSTEM	049 063
ARTHUR MARTIN	075 107 127 133 136 139 148 153 307 425
ASA	003 020 065 078 080 091 117 146 171 197 235 307 319 324 341 375 406 408 049 063 407
ASBERG	195
ASORA	195
ASTRA	006 050 076 123 379
ASUKA	049 050 063 113 236 242 379
ATLANTIC	195
ATORI	107 425
AUCHAN	031 049 063 074 076 195 213 379 392 421
AUDIOSONIC	050 076 379 392 421
AUDIOTON	075 090 407
AUSIND	050 071 078 079 080 083 090 147 156 236 254 305 319 323 324 379 407 413 416
AUTOVOX	018 049 063 131 195 206 320 379 426 433
AWA	411
AYOMI	074 102 182 209 321 329 379 409
BAIRD	324
BANG & OLUFSEN	107 355 371 372 422
BARCO	006 031 049 107 123 159 195 207 226
BASIC LINE	379
BASTIDE	012 049 053 063 107 150 172 244 245 246 247 301 357 414 416
BAUR	379
BAZIN	063 184 240 241 392 421 433
BEKO	049 063 163
BEON	213 421
BEST	049 063 421
BESTAR	379
BINATONE	413
BLACK STAR	006
BLACKTRON	006
BLACKWAY	019 053 057 060 113 118 244 245 246 247 248 249 308
BLAUPUNKT	006 049 063 123 195 232 006
BLUE SKY	006
BLUE STAR	413
BONDSTEC	

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
BOOTS	050 106 379
BPL	006 049 063
BRANDT	074 182 218 415 424 436
BRANDT ELECTRONIQUE	029 034 074 182 186
BRINKMANN	049 063 163
BRION VEGA	049 063 065 083 167 172 173 181 196 324 356
BRITANNIA	379
BROTHER	076
BRUNS	056 065 324
BSR	094 107 110 139 168 314
BTC	123
BUSH	006 018 049 076 094 106 107 123 134 139 142 143 172 179 195 209 223 225 226 232 239 307 379 416 107 147 168
BUSH(UK)	076
CAPSONIC	049 063
CARAD	049 063 380
CARENA	018 406
CARREFOUR	177
CARVER	049 063 064 195
CASCADE	049 063
CASIO	049 063
CATHAY	049 063 379
CCE	049 063
CENTURION	044 054 065 163 189 324 411 413
CENTURY	439 044 054 090 093 094 096 107 139 142 163 168 189 369 407 413 421
CGE	111
CIHAN	031 123 134 195
CIMLINE	195
CITY	056 121 125 163 406
CLARIVOX	076 123
CLATONIC	031 045 049 063 076 113 123 195 225 379 407 413 421 431
CLATRONIC	379
CMS HIGHTEC	111 125
COMTEL	195
CONCORDE	006 045 049 050 063 113 163 195 210 379 413 421
CONDOR	018 131 195 206 302 320 379
CONTEC	029 034 074 182 186 232 415 424
CONTINENTAL EDISON	195 213
COSMEL	044
CROSELY	054 065 090 093 094 104 107 139 324 407 413
CROSLLEY	049 063 154 163 170 195 209 232 372 407 419 421
CROWN	

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
CS ELECTRONICS	431
CTC	031 123 379 413
CTC CLATRONIC	413
CURTIS MATHES	045
CYBERTRON	126 190 212
DAENYK	123
DAEWOO	042
	063 123 140 145 161 193
	195 379
DAINICHI	123 379
DANSAI	063 076 141 195 379
DANSETTE	426
DANTAX	392 421
DATSURA	209
DAWA	049 063
DAYTRON	049 063 195 226
DE GRAAF	023 107 122 139 209 307
DECCA	049 063 102 106 111 120
	200 331 379
DECCA(UK)	046 050 102 106 131
DEITRON	049 063
DENKO	076
DENON	126 212
DER	321
DERWENT	105
DESMET	049 063 113
DIAMANT	049 063
DIGILINE	049 063
DIXI	063 195 379 413
DOMLAND	423
DORIC	104 105
DREAN	049 063
DTS	195
DUAL	049 050 063 095 107 139
	156 168 182 242 243 379
	414 416 423 424
DUAL-TEC	195 168 050 040
DUMONT	045 065 080 102 139 146
	319 324 339 341 375 379
	406 408
DUMONT-FINLUX	020 045 061 075 078 091
	104 117 147
DUX	049 063 112
DYNATRON	049 063
ELBE	049 063 107 121 123 172
	194 210 242 337 368 369
	391 411 421 435
ELBIT	111
ELCIT	045 046 047 062 065 104
	107 150 168 324 413
ELECTA	006 076
ELECTRO TECH	195
ELEKTA	006 076
ELEKTRONSKA	318
ELG	049 063

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
ELIN	003 020 049 063 107 139
	172 195 379 408 416
ELITE	031 049 063 123
ELMAN	045 168
ELTA	076 195 379
EMERSON	004 006 042 044 049 063
	065 113 225 324 327 406
	413
EMPEROR	006
ERRES	063 112
ESC	049 063
ETRON	049 063 107 139 195
EURO-FEEL	076
EUROMANN	049 063 076 379 421
EUROPA	049 063
EUROPHON	044 045 046 049 050 063
	068 107 120 168 318 336
	379 413
EXPERT	107 236 242 425
EXQUISIT	049 063 413
FAMILY LIFE	049 063
FENNER	063 195
FERGUSON	438 032 050 073 074 076
	080 082 102 103 121 158
	182 204 218 244 245 246
	251 306 319 321 322 328
	329 344 409 411 436
FIDELITY	049 050 063 076 107 158
	225 307 364 379
FIDELITY(UK)	133
FILSAI	050 379
FINHER	359
FINLANDIA	033 122 139 172 197 209
	223 307 375 419
FINLUX	003 020 042 045 049 061
	063 075 078 080 090 091
	102 104 107 117 139 146
	147 163 197 210 235 319
	324 339 341 375 379 406
	407 408 428 429 437
FIRST LINE	045 049 063 094 102 107
	134 139 191 195 209 210
	379 411 413 416
FISHER	018 041 050 056 065 069
	102 104 107 117 139 143
	156 172 189 206 209 320
	324 379 408 414 416 421
FLINT	031 049 063 102 123 379
	380
FNR	045
FORGESTONE	158
FORMENTI	090 107 113 139 307 324
	379 407
FORMENTI-PHOENIX	050 075 104 113 148 307
FORTRESS	190 324

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
FRABA	049 063 421
FRIAC	045 049 063 195
FRONTECH	076 139 195 307 379 413
	416
FUJITSU	042 045 102 107 195 236
	327 379
FUJITSU GENERAL	195 379
FUNAI	042 076 094 314 327
GALAXI	045 049 063
GALAXIS	045 049 063 163 421
GBC	031 104 107 139 143 168
	195
GE	006 074 182 218
GEANT CASINO	107 425
GEC	049 063 102 104 107 120
	171 172 192 307 379 416
GEC(UK)	046 050 102 107 150 162
	192
GELOSO	031 047 062 104 107 139
	168 171 195 307 413
GENERAL	064 074 182
GENERAL TECHNIC	195
GENEXXA	049 063 123 307 426
GOLDHAND	379
GOLDLINE	213
GOODMANS	018 042 063 076 102 134
	139 141 143 155 182 195
	218 225 232 379 428
GORENJE	124 189 421
GPM	123
GRADIENTE	049 063 170 177
GRAETZ	049 063 090 104 136 139
	153 159 162 171 172 198
	225 307
GRANADA	013 018 033 041 063 102
	104 105 112 120 148 164
	165 171 209 218 237 238
	240 241 252 307 325 363
	379 407 418 419
GRANADA(UK)	046 050 090 107 139 143
	162 307
GRANDIN	006 031 049 063 107 113
	123 195 379 380 425 431
	435
GRONIC	045
GRUNDIG	005 019 049 053 063 080
	090 101 115 118 166 232
	244 245 246 247 248 249
	308 340 341 406 407
HALIFAX	076 379
HAMPTON	379
HANIMEX	094
HANSEATIC	006 018 049 050 063 094
	104 107 113 143 172 195
	324 379 391 416 421 423

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
HANTAREX	045 046 049 063 195
HANTOR	049 063
HARLEY DAVIDSON	042
HARWOOD	049 063 195 426
HAUPPAUGE	049 063
HCM	006 031 049 063 076 123
	163 195 379 426
HEMA	195 379
HEMMERMANN	150 416
HIFIVOX	029 034 074 182 186 304
	424
HIGASHI	050
HIGHLINE	049 063 076
HIKONA	123
HINARI	004 018 042 049 066 094
	107 119 123 133 134 139
	143 179 195 209 232 307
	327
HISAWA	006 031 123 380 425
HIT	342
HITACHI	007 009 018 020 023 033
	049 050 063 074 086 102
	104 107 110 126 127 139
	143 150 162 168 171 176
	182 185 186 192 212 218
	231 304 307 309 315 333
	334 344 361 379 416 418
HITASHI FUJIAN	013 164 252
HITSU	123 195 379
HORNYPHON	049 063 112
HOSHAI	123 379
HUANYU	379
HYGASHI	379
HYPER	050 168 195 254 361 379
	413
HYPERSONIC	172
HYPSON	006 049 063 076 379 380
	411 425
IBERRIA	049 063
ICE	049 063 076 123 195 225
	379
ICES	123 379
IMPERIAL	439 044 049 054 063 090
	093 094 107 142 163 168
	189 301 307 369 407 413
	416 421
INDIANA	049 063
INGELEN	090 104 136 139 153 159
	162 171 198 232 435
INGERSOL	195
INNO HIT	044 046 049 050 063 066
	102 123 155 195 217 379
	407 413
INNOVATION	049 063
INTERACTIVE	210

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
INTERBUY	076 195 413
INTERFUNK	049 063 065 067 074 090
	104 107 112 139 150 153
	159 172 182 301 302 324
	363 421
INTERVISION	006 045 049 055 063 076
	107 123 225 232 378 379
	380 381 382 384 385 386
	387 388 389 413 421 423
IRRADIO	031 049 063 066 075 090
	123 155 195 254 407 413
ISUKAI	006 049 063 123
ITC	379
ITS	006 031 049 063 076 123
	225 379
ITT	042 090 107 117 134 139
	150 157 159 162 165 171
	172 193 197 198 209 301
	307 343 350 375 416 428
ITT-NOKIA	042 090 097 104 107 117
	134 136 139 150 153 159
	162 165 171 172 185 193
	197 198 209 301 307 343
	350 375 416 428 433 435
	437
ITV	049 063 076 413
JEAN	018
JEC	141
JET POINT	365
JVC	018 103 123 129 143 158
	170 174 182 225 364 409
	433
KAISUI	006 031 049 050 063 123
	195 207 379 380
KAMOSONIC	050
KAMP	379
KAPSCH	107 172 236 242 408
KARCHER	003 006 020 031 045 049
	050 063 068 076 107 195
	207 217 421 435
KATHREIN	124
KAWASHO	379
KB ARISTOCRAT	107
KENDO	044 045 049 055 063 134
	172 210 413 421 435
KENNEDY	071 079 104 107 139 236
	305 323 369
KINGSLEY	379
KLARMAX	371 372
KNEISSEL	049 063 210 242 369 391
	411 421 435
KOLSTER	045 049 063 416
KONKA	031 049 063 123 225 232
KORPEL	049 063
KORTING	027 065 094 113 324 421

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
KOSMOS	049 063
KOTRON	076 426
KRAKING	411
KRIESLER	050 063 065 079 112 158 160 188
KTV	050 379
KYOSHU	076 163
KYOTO	107
KYUSHU	426
LECSON	049 063
LEMAIR	210
LENCO	049 063 107 195 408
LENOIR	050 195
LESA	413
LEYCO	049 063 076 094 102 431
LEYEO	076
LG(GOLDSTAR)	001 023 049 050 055 063 107 139 152 155 168 172 195 202 203 219 254 379 413 421
LIESENKOTTER	049 063 112
LIFETEC	049 063 076 123 195
LLOYD'S	195
LOEWE	049 063 089 324 391 421
LOEWE OPTA	035 046 049 052 063 065 120 144 213 324
LOGIC	331
LOGIK	032 131 158 225 364
LOGIX	195
LUMA	063 107 110 133 171 172 195 210 236 242 307
LUMATRON	049 063 076 107 172 236 242 329 379
LUX MAY	049 063 195
LUXOR	042 050 090 107 122 127 133 139 150 155 159 165 172 185 197 209 307 312 330 416 418 428 429
LYCO	076
M ELECTRONIC	003 235 375
MAAZ	371 372
MADISON	049 063
MAGNADYNE	045 046 047 062 065 104 107 120 139 150 168 318 324 413
MAGNAFON	045 046 050 068 075 090 120 235 336 379 407
MAGNAVOX	018 042 049 063
MANDOR	076
MANESTH	063 076 094 113 134 141 379
MANHATTAN	049 063 195
MARANTZ	063
MARELLI	324
MARK	063 195 379

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
MASUDA	123 195 225
MATSUI	438 004 018 041 049 050 063 094 100 102 106 107 131 134 141 143 150 171 179 180 195 209 218 225 229 232 244 245 246 307 314 331 379 380 416 431
MAXIMAL	119 139
MAXWELL	371 372
McMICHAEL	192
MEDIATOR	049 063 112
MEDION	049 063 195
MEGAS	435
MEGATRON	126 212
MELECTRONIC	003 049 063 074 182 195 210 375 379 408 413 416 428 429
MELVOX	425
MEMOREX	099 195
MEMPHIS	102 195 213
MERCURY	049 063 195
METZ	019 049 051 053 065 067 070 092 118 244 245 246 247 324 412
MICROMAXX	049 063 195
MINERVA	019 053 080 090 118 232 244 245 246 247 248 249 340 341 406 407
MINOKA	049 063 419 426
MISTRAL	158
MITSUBISHI	013 018 019 021 049 063 065 105 124 131 132 143 157 164 183 190 244 245 246 252 326 330 331
MIVAR	043 046 050 058 072 081 090 120 155 318 337 379 391 407 421 434
MONACO	195
MORGAN'S	049 063
MOTION	407
MOTOROLA	190
MTC	049 063 379 416 421
MTEC	106
MULTISTANDARD	045
MULTITEC	049 063 195
MULTITECH	031 045 046 049 050 063 120 189 195 379 392 413 416 421
MURPHY	102 104 105 107 117 171 254 307 379 408
MURPHY(UK)	162
MUSIKLAND	123
NAD	172 209
NAIKO	049 063
NAKIMURA	049 063

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
NAONIS	036 040 071 079 110 171
NAT	085 149 151
NATIONAL	033 085 104
NEC	018 049 063 113 131 143 177 195 379 380
NECKERMANN	439 012 049 050 063 065 107 133 139 163 180 189 210 247 250 307 312 324 357 379 413 416 421
NEDIATOR	063
NEI	063 125 225
NESCO	042 413
NETSAT	049 063
NETWORK	213
NEUFUNK	049 063 195 435
NEW WORLD	123
NEWTECH	049 050 063 182 195 379
NICAMAGIC	379
NIKKAI	018 049 063 076 102 123 139 141 195 213 379
NIKKIA	066
NOBLEX	049 063 076 359 360
NOBLIKO	044 045 050 075 080 090 235 379 406 407
NOGAMATIC	029 034 074 182 186 424
NOKIA	090 104 107 117 134 136 139 150 153 157 159 162 165 171 172 193 197 198 209 301 307 330 343 350 416 419 428 429 433 437
NORDMENDE	017 029 034 038 049 063 074 083 130 150 165 174 182 186 218 244 245 246 304 307 333 334 424
NOVATRONIC	003 020 049 063
OCEANIC	086 094 104 107 108 109 116 139 159 172 209 425
OCEANIC(F)	150
ODEON	076
OKANO	049 063 076 102 421
OMEGA	076
ONCEAS	050
ONWAN	031 123 225 432
OPERA	049 063
OPTIMUS	099 315
OPTONICA	190
ORBIT	049 063
ORION	004 042 045 049 051 063 076 094 113 131 134 139 150 179 191 195 199 216 314 331 366 367 426
ORLINE	049 063 123
ORMENTI-PHOENIX	104
ORMOND	195
OSAKA	066

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
OSAKI	049 063 066 076 102 106 123 379 426
OSIO	049 063 155
OSO	123
OSUME	018 102 123 302
OTTO VERSAND	012 018 049 050 053 063 074 094 104 107 113 134 139 143 172 190 244 245 246 247 250 312 357 362 379 413 414 416
P.T ACTRON	111
PAEL	050 075 379
PALLADIUM	012 049 063 107 163 210 247 324 357 379 413 416 421
PALSONIC	049 055 063 076 379 426
PANAMA	049 063 076 195 379 413
PANASONIC	049 063 099 104 107 137 139 149 151 172 397 398 400 401 405
PANAVISION	049 063 210
PATHE CINEMA	107 113 121 379 391 411 416 425
PATHE CINEMA(F)	050 168
PATHE MARCONI	029 034 074 182 186 415 424
PAUSA	195
PAUZA	195
PERDIO	049 063 102 107 113
PERFEKT	049 063
PERSHIN	425
PHILCO	439 016 044 049 054 063 065 090 093 094 104 107 126 142 163 168 189 212 324 369 407 413 421
PHILHARMONIC	379
PHILIPS	015 022 049 050 063 065 079 089 111 112 157 158 160 175 182 188 192 215 217 220 221 247 250 313 324 337 342 350 363 374 427
PHOENIX	049 050 063 075 102 104 107 113 148 324 379 392 421
PHONOLA	022 050 063 065 079 112 158 160 188 250 324 379
PILOT	049 063
PIONEER	049 063 074 172 182 209 218 227 307 421 427
PIONIER	392 421
PLANTRON	049 063 076 195
PLAYSONIC	379
POLICOM	074
POPPY	195

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
POWERPOINT	232
PRANDONI-PRINCE	044 046 075 090 120 171 172 307 407 413
PRECISION	379
PREMIER	142
PRIMA	076 195 307
PRINCE	044 046 075 171
PRINZ	102 185 416
PROFEX	107 139 195
PROFI-TRONIC	045 049 063
PROLINE	030 049 102 112 191 366 436
PROSONIC	049 063 085 149 151 195 225 379 421 431
PROTECH	045 063 076 139 163 195 379 413 416
PROVISION	049 063
PYE	050 063 065 079 112 157 158 160 188 250
PYMI	049 063 112 195 324
QUADRA VISION	425
QUASAR	045 046 068 075 099 155 413
QUELLE	003 018 019 020 049 050 053 063 074 075 076 078 080 090 091 094 113 115 117 118 131 139 146 147 150 153 155 172 195 206 235 244 245 246 247 254 301 319 320 340 341 379 406 408 413 416
QUESTA	018
RADIALVA	049 063 074 107 123
RADIOLA	050 063 065 079 112 158 160 188 250 342
RADIOMARELLI	045 046 047 062 063 065 104 105 150 168 324 413
RADIONETTE	003 020 117 150
RADIO SHACK	049 063
RADIOTONE	049 063 076 163 195 421 426 431
RAMK	341
RANDT	029
RANK	147 406
RBM	341
RBM(UK)	147
RCA	190 218 436
RECOR	0492 063
RECTILIGNE	049 063
REDIFFUSION	018 059 105 139 171 172 307 343
REDIFFUSION(UK)	150 162
REDIFUSION	104 105
REDSTAR	049 063
REFLEX	049 063

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
REVOX	049 063 421
REX	036 040 063 071 079 095 107 110 171 210 236 242 243 305 307 323 338 413
RFT	076 102 390 391 392 393 394 395 421
RHAPSODY	
R-LINE	049 063
ROADSTAR	031 049 063 076 163 195
ROBOTRON	056 065 324
RODEX	049 063
ROTEL	302
ROWSONIC	050
ROYAL LUX	421 426
RTF	056 065
SABA	014 017 029 034 038 046 065 074 077 107 120 133 139 172 182 186 218 304 307 324 333 334 424 436
SACCS	121
SAGEM	006 380 435
SAISHO	004 050 076 084 107 131 132 134 179 195 233 307 330 331 379
SALORA	033 075 107 127 133 136 139 148 150 153 171 172 185 198 209 301 307 312 416 418 419
SAMBERS	045 046 068 075 090 120 155 336 407
SAMSUNG	002 050 063 066 076 102 155 189 195 217 359 360 365 379 421
SANDRA	379
SANELA	411
SANSUI	049 063 225
SANTON	195
SANYO	003 018 020 041 049 050 056 063 065 102 107 117 131 143 189 195 198 201 206 209 302 320 325 331 351 379 391 408 421
SAVE	049 063
SBR	063 112 157 158 192 313
SCHAUB LORENZ	090 104 136 139 153 159 162 171 198 307 416 433
SCHNEIDER	031 040 050 063 065 069 079 095 104 107 112 114 139 148 156 158 160 168 172 182 188 195 225 242 243 250 307 328 342 379 413 414 416 423
SCOTT	042 327
SEARS	042
SEG	018 045 049 050 056 063

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
SEI	076 107 172 195 232 379 413 004 045 049 051 063 094 107 139 236 314 324 357 416
SEL SINUDYNE	250
SELECO	036 040 063 071 079 095 107 110 171 172 210 236 242 243 305 307 323 338 339 369
SENCORA	195
SENTRA	123 139 141 195
SERINO	380 435
SHARP	018 094 143 170 190 206 214 302 362 364
SHORAI	042 094
SIAM	049 063
SIAREM	045 046 065 104 107 120 139 324
SICATEL	121
SIEMENS	003 018 019 023 049 053 063 066 113 118 206 244 245 246 247 248 249 302 307
SIERA	050 063 065 079 112 158 160 188
SIERRA	049 063 112
SIESTA	421
SILVA	049 063 379
SILVER	018 042 049 063 076 172
SINGER	045 047 049 063 065 104 195 324 369 413 425
SINUDYNE	004 031 045 051 063 065 094 104 107 134 139 150 172 210 216 236 314 324 357 366 367 416
SKANTIC	307 418
SKY	049 063
SOGERA	113
SOLAVOX	066 102 107 123 139 172 307
SONITRON	209 379 421
SONNECLAIR	049 063
SONOKO	006 050 063 076 195 379
SONOLOR	012 107 139 159 172 209 357 425
SONTEC	049 063 094 421
SONY	012 018 028 045 131 143 204 208 211 331 357 358 370
SOUND & VISION	031 045 123
SOUND WAVE	049 113 163
SOUNDESIGN	042
SPECTRA	195
SSANGYONG	195

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
STANDARD	049 050 063 113 123 195 379
STARLIGHT	049 063 076 107 195
STENWAY	006 031 123
STERN	036 040 063 071 079 095 107 110 171 236 242 243 305 307 323 338
STRATO	049 063 076 195
SUNKAI	049 063 094 123 134 179 191 232 314 367
SUNSTAR	049 063 195 225 431
SUNWOOD	049 063 195
SUPERLA	379
SUPERTECH	049 063 123 195 379
SUPRA	195
SUSMU	218
SUTRON	195
SWISSLINE	413
SYDNEY	379
SYTONG	425
TACTUS	106
TANDBERG	065 074 078 172 182 210 213 304
TANDY	050 096 102 123 190 307 379 413
TASHIKO	018 050 107 143 177 192 201 379 419
TATUNG	049 050 063 102 106 111 120 131 200 253 331 379
TEAC	049 063 076 195 380 416 426
TEC	040 050 064 168 195 213 218 242 243 379 413
TECH LINE	049 063 195
TECHICA	123
TECHNEMA	113
TECHNICS	099 315
TEDELEX	379
TEIRON	195
TEKNIKA	042 327
TELEAVIA	029 034 074 182 186 415 424
TELECOR	049 063 107 123 242 379 423
TELEFUNKEN	032 049 063 064 074 082 182 186 187 218 392 424 436
TELEFUSION	049 063
TELEGAZI	049 063 076 107 123 242
TELEMEISTER	049 063 113
TELESONIC	049 063
TELESTAR	049 063
TELETECH	049 063 195 213 413
TELETON	018 067 107 236 242 379 416

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
TELEVIDEON	050 075 104 107 113 148 379
TELEVISIO	425
TEMCO	094
TEMPEST	049 063 195
TENNESSEE	049 063
TENSAI	003 020 050 055 063 094 113 117 123 195 225 379 408 413
TETUNG	046
TEVION	049 063 195
TEXET	050 195 379
THOMSON	008 010 017 024 029 034 049 063 064 074 134 147 174 182 186 218 230 234 304 309 333 334 415 424
THORN	049 053 063 103 106 141 158 218 222 321 329 408 409 411 419
THORN-FERGUSON	032 073 074 076 080 082 103 121 158 306 319 321 322 328 329 357 358 364 375
THRON	117
TMK	143
TOKAI	049 063 102 107 195 213 379
TOKYO	141 379
TOMASHI	006 031 123
TOSHIBA	438 018 045 128 141 143 147 205 341 369 379 406 045 379 416
TOWADA	045 379 416
TOYODA	195
TRAKTON	076
TRANS CONTINENS	044 046 049 063 075 171 307 379
TRANSONIC	049 063 380
TRANSTEC	379
TRIDENT	379
TRISTAR	123 364
TRIUMPH	004 046 049 063 128 147 197 235 339 375
UHER	049 063 069 080 090 113 147 148 163 236 242 307 392 407 414
ULTRAVOX	044 045 047 049 050 063 065 104 107 133 139 324 379 413
UMA	305
UNIC LINE	049 063 165
UNITED	049 063
UNIVERSUM	003 004 012 018 020 049 063 074 076 094 107 131 155 163 165 172 195 202

Maker (Brand) Name	Code Number(3digit) List
UNIVOX	206 210 213 235 244 245 246 320 357 375 379 406 407 408 413 416 421 428 429 437
UTAX	050
VEGAVOX	163
VESTEL	049 063 107 125 364 379
VEXA	063 195
VICTOR	174
VIDEO SYSTEM	049 063
VIDEOLIQUE	031 123 379
VIDEO SYSTEM	049 063
VIDEOTECHNIC	113 379
VIDEOTON	107 418
VIDIKRON	045
VIDTECH	018
VIPER	213
VISIOLA	379
VISION	049 063 113
VISTAR	172 236
VOLTEC	074
VORTEC	063
VOXSON	049 063 065 090 163 171 307 324 407
WALTHAM	049 063 163 182 307 379 418
WATSON	049 063 107 113 123 195 244 245 246 423 431
WATT RADIO	045 050 068 104 107 121 139 150 336 379 416
WEGA	018 049 063 139 143 324
WEGA COLOR	065 088
WEGAVOX	195
WELTBlick	063 113
WESTINGHOUSE	063 094
WESTON	168
WHARFEDALE	049 063
WHITE	045
WHITE WESTINGHOUSE	049 050 063 113 213 379
WINCO	426
WINDSTAR	006
WINTERNITZ	361
XRYPTON	049 063
YAMISHI	006 049 063 123 379 380
YOKAN	049 063
YOKO	049 050 063 076 123 195 379 413 421
YORX	123
ZANUSSI	036 040 063 071 079 095 110 171 236 305 307 323 338 379
ZOPPAS	036 040 071 079 110 171 307