

Einrichtung der KAON KCC-B3001HLCO-IN250 High Definition PVR

1



Schliessen Sie die Set-Top-Box gemäss Kurzanleitung an. Achten Sie darauf, dass das Antennenkabel von der TV-Dose an der Set-Top-Box (ANT IN) angeschlossen ist. Die SmartCard wird mit dem Chip nach unten eingeschoben.

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem korrekten HDMI-Kanal sind. Schalten Sie nun die Set-Top-Box ein.

Beispiel: wenn Sie die Set-Top-Box am HDMI 1 Anschluss angeschlossen haben, müssen Sie den HDMI 1 Kanal auswählen.

2



In der Regel sollte nun der Einrichtungs-Assistent der Set-Top-Box erscheinen, wodurch Sie die Sprache auswählen können. Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

Sollte der Einrichtungs-Assistent nicht erscheinen, müssen Sie mit Ihrer Fernseher-Fernbedienung den korrekten Eingang wählen. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers die Taste (AV, INPUT oder SOURCE) und wählen Sie danach den korrekten Kanal HDMI-Kanal.

3



Wählen Sie mit der Pfeiltaste das **Format Ihres Bildschirms** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**. Die TV-Norm und Bildschirmtyp entnehmen Sie bitte aus der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Breitbild-HDTV-Geräte unterstützen vorwiegend 16:9.

4



Wählen Sie mit der Pfeiltaste das **Anzeigeformat** Ihres TV-Gerätes aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

HINWEIS

Ist das Bildverhältnis abweichend vom Bildformat des TV-Gerätes, kann die Darstellung auf verschiedene Formate angepasst werden. Wählt man AUTO, optimiert die Set-Top-Box automatisch das Anzeigeformat.

5



Wählen Sie mit der Pfeiltaste die gewünschte Auflösung Ihres TV-Gerätes aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

HINWEIS

Die unterstützte Auflösung Ihres TV-Gerätes ist in Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers zu finden. Sollten Sie unsicher sein konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

6



Wählen Sie mit der Pfeiltaste die **Schweiz**; die Ortszeit wird danach automatisch entsprechend Ihrem Standort übernommen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

7



Wichtig: Ergänzen Sie die Angaben mit Hilfe der Nummerntastatur der Set-Top-Box Fernbedienung.

• Modus:	Network-ID
• Startfrequenz:	426000
• Endfrequenz:	858000
• Symbolrate:	6900
• Const.:	64-QAM
• Umkehr:	Auto
• Network ID:	0510

8



Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**, um den Sendersuchlauf zu beginnen. Sollten Sie während der Installation den Prozess abgebrochen haben, können Sie durch das **Menu, Installation** diese Angaben erneut eingeben und somit den Suchlauf nachträglich starten.

Nach der Sendersuche drücken Sie zweimal die OK-Taste um die Suche zu beenden und die Sender zu speichern. Der Installationsmodus wird automatisch verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN: Der PIN Zugangscod für das Menu lautet 0000. Die Kindersicherung ist bei der Lieferung auf 1234 gesetzt und kann im Menu geändert werden. Der elektronische Programmführer (EPG) ist über die Taste Guide verfügbar und aktualisiert sich automatisch, sofern dieser für den gewünschten Sender verfügbar ist. Die Aufnahmen lassen sich direkt im Guide mit Hilfe der roten Aufnahmetaste programmieren.