

Einrichtung der TechniSat ISIO C

1



Schliessen Sie die Set-Top-Box gemäss beigelegter Anleitung an. Achten Sie darauf, dass das Antennenkabel von der TV-Dose an der Set-Top-Box (ANT IN) angeschlossen ist. Die SmartCard wird mit dem Chip nach unten eingeschoben.

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie auf dem korrekten HDMI-Kanal sind. Schalten Sie nun die Set-Top-Box ein.

Beispiel: wenn Sie die Set-Top-Box am HDMI 1 Anschluss angeschlossen haben, müssen Sie den HDMI 1 Kanal auswählen.

2



In der Regel sollte nun der Einrichtungs-Assistent der Set-Top-Box erscheinen, wodurch Sie die Sprache auswählen können. Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.

Sollte der Einrichtungs-Assistent nicht erscheinen, müssen Sie mit Ihrer Fernseher-Fernbedienung den korrekten Eingang wählen. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers die Taste **AV, INPUT** oder **SOURCE** und wählen Sie danach den korrekten Kanal HDMI-Kanal.

3



Wählen Sie mit der Pfeiltaste das Land **Schweiz** aus und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

Beim nächsten Bildschirm wählen Sie den **AV-Ausgang**. Sofern Sie die Set-Top-Box mit dem HDMI- oder Component-Kabel angeschlossen haben, müssen Sie **HDMI/YpBpR** wählen und mit der **OK-Taste** bestätigen.

Wählen Sie danach das **Bildformat** Ihres Fernsehers. In der Regel ist dies bei neueren Fernsehern **16:9**. Bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

4



Die Set-Top-Box führt nun in der **Netzwerkconfiguration** eine Netzwerkprüfung durch. Nach der Überprüfung erscheint eine Statusmeldung am Bildschirm.

Um fortzufahren drücken Sie bitte die **OK Taste**.

Hinweis:

Für die Internetfunktionalität muss die Set-Top-Box zwingend mit dem Internet verbunden sein. Schliessen Sie dazu ein Ethernet-Kabel an die Set-Top-Box an.

5



Wählen Sie mit der Pfeiltaste die Einstellung **Alle Sender** und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

6



Wichtig: Ergänzen Sie die Angaben mit Hilfe der Nummertastatur der Set-Top-Box Fernbedienung.

- Modus: Netzwerksuche
- Settop ID: Individuell, nicht ändern
- Eingabeformat: Frequenz
- **Kanalfrequenz [MHz]: 426.0**
- Symbolrate [kBd]: 6900
- Modulation: QAM 64
- **Netzwerk ID: 510**
- Suchmodus: Alle Sender

7



Gehen Sie mit der Pfeiltaste auf das Feld Suche starten und starten Sie den Sendersuchlauf.

Warten Sie während des Sendersuchlaufs bis die Set-Top-Box alle digitalen Programme gefunden hat. Dies kann einige Sekunden dauern. Sofern die Box am mit dem Internet verbunden ist sucht diese im Internet nach einem Software-Update. Sollte eine neue Software-Version zur Verfügung stehen, so empfehlen wir Ihnen diese zu installieren. Drücken Sie die **OK-Taste** um fortzufahren.

8



Als nächstes führt die Set-Top-Box eine ISIO-Internetlistenaktualisierung durch (sofern die Box am mit dem Internet verbunden ist). Warten Sie während der automatischen Suche, dies kann einige Sekunden dauern.

Als letztes lädt die Set-Top-Box noch die von TechniSat spezifischen SFI (Siehe-Fern-Informationen) vom Internet. Dies kann ebenfalls einige Minuten dauern. Diesen Vorgang können Sie mit der **INFO** Taste überspringen. Die Installation der Set-Top-Box ist nun beendet. Drücken Sie die **OK-Taste** um die Installation abzuschliessen.

WEITERE INFORMATIONEN: Bei der ersten Inbetriebnahme kann die Authentifizierung der SmartCard einige Minuten dauern. Die Kindersicherung ist bei der Lieferung auf 1234 gesetzt und kann im Menu geändert werden. Der elektronische Programmführer (EPG) ist über die Taste SFI verfügbar und aktualisiert sich automatisch, sofern dieser für den gewünschten Sender verfügbar ist. Die Aufnahmen lassen sich direkt im SFI programmieren.